CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Mantenga el radio/grabadora seco.
- Use baterías frescas. Descarte baterías viejas o débiles.
- Maneje el radio/grabadora con cuidado. No lo deje caer.
- No use el radio/grabadora en temperaturas extremas.
- Mantenga el radio/grabadora alejado de polvo y mugre.
- Limpie el radio/grabadora con un trapo húmedo suave.
- Use un tapón de algodón mojado en alcohol o solución de limpiar cabezas de grabación para limpiar las partes que manejan la cinta.
- No modifique los componentes internos del radio/grabadora.

ESPECIFICACIONES

Fuente de Energía	Cuatro Baterías C CD 6 Voltios Voltaje CD con Adaptador Opcional
Rango de Sintonía	AM 530–1710 kHz
Potencia de Salida	500 mW Máximo
Bocina	8-Ohm, 3 Pulgadas de Diámetro
Microfono	Tipo Condensador Incorporado
Sistema de Cinta	Cassette Phillips Monoaural
Velocidad de Cinta	1 7/8 pps (4.76 cm/seg)
Sistema de Borrado	Imán Permanente
Polarización de Grabación	CD
Wow y Flutter	0.4% WRMS Máximo
Relación Señal/Ruido	34 dB
Dimensiones	20,0 x 22,7 x 7,3 cm (Alto x Ancho x Profundo)
Peso	0,85 kg (Sin Baterías)

© 1992 Tandy Corporation.
Todos los Derechos Reservados.
Radio Shack es una marca registrada
usada por Tandy Corporation.

PRECAUCION
RIESGO DE CHOQUE ELECTRICO
NO LO ABRA

Este símbolo tiene el propósito de alertar al usuario de la presencia de voltajes peligrosos no aislados dentro de esta unidad que pueden causar choque eléctrico. No abra este aparato.

Este símbolo tiene el propósito de alertar al usuario de la presencia de instrucciones importantes de operación y mantenimiento en la literatura que acompaña este aparato.

PREPARACION

Conectando la Energía

Puede energizar la grabadora con cuatro baterías C, una toma de CA normal, o el enchufe del encendedor de cigarrillos de su vehículo con un adaptador (no suministrado) si el vehículo tiene un sistema eléctrico de 12 voltios con tierra negativa.

Precaución: El adaptador debe suministrar energía de 6 Voltios CD, y por lo menos 150 mA. Asegúrese que la punta central es negativa y que el conector se acopla bien al enchufe **DC 6V** del radio/grabadora. Desconecte siempre un adaptador CA de la toma de corriente CA antes de desconectarlo del radio/grabadora.

Usando un Audífono

Para escucha privada, inserte un audífono con un enchufe de 1/8 de pulgada en el enchufe **EARPHONE** del radio/grabadora.

Advertencia: Ajuste **VOLUME** a su nivel mínimo antes de ponerse los audífonos.

OPERACION

Usando el Radio

1. Coloque **RADIO/TAPE** en **RADIO** para encender el radio.
2. Ajuste **VOLUME** al nivel de escucha deseado.
3. Ajuste **TUNING** hasta sintonizar la estación de AM deseada.
4. Para apagar el radio, coloque **RADIO/TAPE** en **TAPE**.

Usando la Grabadora

1. Oprima **STOP/EJECT** para abrir la puerta del compartimiento del cassette.
2. Coloque el cassette con su orilla abierta hacia arriba y el carretel lleno a la derecha, luego cierre la puerta del compartimiento.
3. Mueva **RADIO/TAPE** a **TAPE**.
4. Oprima **PLAY**.
5. Ajuste **VOLUME** al nivel de escucha deseado.
6. Para regresar o avanzar rápido la cinta, oprima **REWIND** o **FAST FORWARD**. Oprima **STOP** y luego **PLAY** para continuar tocando.
7. Para detener la reproducción temporalmente, oprima **PAUSE**. Para continuar tocando, oprima **PAUSE** nuevamente.
8. Oprima **STOP/EJECT** para detener la cinta. Oprímalo nuevamente para abrir el compartimiento del cassette.

Grabando

1. Coloque **RADIO/TAPE** en **TAPE**.
2. Coloque un cassette de cinta en blanco.
3. Sintonice la estación de AM deseada, o coloque el radio/grabadora a un metro de la fuente que quiera grabar en vivo.
4. Oprima **RECORD** para empezar a grabar, y **STOP/EJECT** para terminar la grabación.